


Z

O

N

Home of Victory



ZOM

Home of Victory



mouse3 Wireless
User Manual

Welcome Home.

This is evolved gaming gear, co-developed, tested and approved by eSport legend HeatoN. Serious performance with a sophisticated style that fits a new home of victory, without compromise.

ZON – Home of Victory



APPROVED BY A LEGEND

ZON – Home of Victory is tournament-grade gaming gear that stands out for its performance and responsiveness under pressure. But don't take our word for it. Take the word of HeatoN who co-developed and approved each ZON product after immense amount of testing and tweaking every last detail. And it wasn't just about how everything felt, it was also about how everything looked.

HeatoN is a legend in the world of eSports. One of the very first professional gamers, he's always been a fearless pioneer, taking himself – and eSports – to new heights. With ZON, he saw the opportunity to be there from the start, helping bring a new standard in gaming gear design and performance to the world. And most importantly bringing it to people like himself – gamers who need to balance their passion for gaming with the realities of everyday life.

The clean, stylish looks of ZON gaming gear were everything he wanted for himself and his home life. But to get his seal of approval, HeatoN Select, it had to deliver tournament-grade performance. After 500 hours testing and optimizing each product, feeling every last sensation and response he was getting from his hands, eyes, heart and mind, HeatoN was finally satisfied. The result is a selection of gaming mice, mousepads, keyboards and headsets that he considers to be among the best he's ever used. And good enough to be HeatoN Select.

HeatoN – Select

"HeatoN"

ENGLISH

SVENSKA

NORSK

1

13

25

Precautions

Incorrect use will damage the mouse, so please pay attention to the following usage points:

1. Avoid using the mouse on surfaces with low finishes such as clothing, newspapers, carpets and rough wood.
2. Do not bump the mouse.
3. Do not put the mouse in liquid.
4. This product shall not be thrown away or incinerated but disposed of in accordance with your local regulations concerning chemical wastes.
5. The unit may get hot during use, this is normal.
6. The lifetime of the rechargeable battery is about 300 cycles. Disconnect it from charging as soon as it is fully charged, to avoid overcharging. Overcharging will decrease the battery lifetime and may cause the battery to swell more quickly.
7. Charge the battery every 3rd month if you do not use the product for a longer period of time. This is to ensure the battery performance.

Warning: Risk of fire

- This product contains a lithium battery. When a device with a lithium battery is damaged (either once or several times repeatedly), the lithium-ion cells can be affected by a so-called 'thermal rush'. Thermal rush means that energy is released in the form of heat inside the battery and fire occurs quickly. It becomes a self-generating process that takes place explosively and is very difficult to extinguish.

How to avoid this:

- Do not apply excessive force on the product (do not hit or drop the product).
- Do not charge the product if it is very warm, to avoid charging a warm battery.
- Do not cover the product.
- Always inspect the product and stop using it if leakage, strange odors, color changes, deformation or any unusual occurrences are detected (if any leakage goes into your eyes, never rub them - clean your eyes with water and get medical help).
- Charge the product under supervision.

- Never disassembly or refit the unit. Repairs to the equipment shall only be performed by qualified personnel. Improper repairs may place the user at serious risk.
- This product is not a toy. Never leave the equipment within reach of children and do not allow children to play with it.
- Do not push any objects into openings as damage to the equipment may occur.

Important

Keep in mind that this is a wireless product which means it is sensitive to interference. For best performance:

- Connect the USB receiver directly to a USB 2.0 port in a computer and not a USB hub.
- To minimize the risk of interference; a clear line of sight between the receiver and the product is a must. If necessary; use a USB-A extension cable to be able to place the receiver on the desk.
- If you are using more than one USB receiver; make sure they are not located too close to each other as they might interfere each other's signals. In this case, a USB-A extension cable might be necessary to be able to keep a good distance.

Product overview

Front

1 Left Button

2 Right Button

3 Scroll/Middle Button


4 DPI + Button

5 DPI - Button

6 Charging Indicator

7 Forward Button

8 Back Button




Product overview

Bottom

9 On/Off Switch

10 Light Button



Wireless connection

- Push the On/Off switch to turn on the mouse.
- Connect the receiver to a USB port on your computer.

Wired connection

- Connect the USB-C connector to the mouse and the USB-A connector to your computer by the provided charging cable. The mouse will automatically activate wired mode whether it is ON or OFF.

Charging

- The light will flash in red if the battery is low. Charge the mouse immediately.
- During charging, the charging indicator turns red. Once fully charged, the indicator turns green.

Change the light mode

- Press the light button on the bottom of the mouse to change the light mode (totally 10 modes).
- Press and hold the light button for 3 seconds to turn on/off the light.

Specifications

Sensor	PAW3399 (optical)
Resolution	400 / 1200 / 3500 / 6000 / 10 000 / 20 000 DPI (more options with software)
Speed	650 IPS
Acceleration	50 g
Polling rate	1000 Hz (more options with software)
Battery life	Up to 50 hours of gaming (up to 18 hours with RGB light on)
Battery type	Li-ion rechargeable battery, 3.7V / 800mAh

Battery charging time	About 5 hours to fully charge. 15 minutes for 3.5 hours of gaming.
Lift off distance	1 mm
Weight	120 g
Size	125 x 66 x 42 mm
Cable length	180 cm

Windows XP/Win7/Win8/Win10/Win11,

Mac OS X 10.4 or above

(Internet connection for optional software download)

For more key features, see www.zon.gg

Säkerhetsföreskrifter

Felaktig användning skadar musen, så var uppmärksam på följande användningsföreskrifter:

1. Undvik att använda musen på ojämna ytor såsom kläder, tidningar, mattor och grovt trä.
2. Undvik att stöta till musen.
3. Sänk inte ned musen i vätska.
4. Denna produkt ska inte slängas eller förbrännas utan kasseras i enlighet med lokala bestämmelser om kemiskt avfall.
5. Enheten kan bli varm under användning, detta är normalt.
6. Det uppladdningsbara batteriets livslängd är cirka 300 cykler. Koppla bort det från laddning så snart det är fulladdat för att undvika överladdning. Överladdning förkortar batteriets livslängd och kan få batteriet att svälla snabbare.
7. Ladda om batteriet var tredje månad om du inte kommer att använda produkten under en längre tid. Detta för att säkerställa batteriets prestanda.

Varning: Risk för brand

- Denna produkt innehåller ett litiumbatteri. När en enhet med litiumbatteri skadas (antingen en eller flera upprepade gånger) kan litiumjoncellerna påverkas av en så kallad "termisk rusning". Termisk rusning gör att energi frigörs i form av värme inuti batteriet och brand uppstår snabbt. Det blir en självgenererande process som sker explosivt och är väldigt svår att släcka.

Hur man undviker detta:

- Använd inte överdriven kraft på produkten (slå eller tappa inte produkten).
- Ladda inte produkten om den är väldigt varm för att undvika att ladda ett varmt batteri.
- Täck inte över produkten.
- Inspektera alltid produkten och sluta använda den om läckage, konstiga lukter, färgförändringar, deformation eller ovanliga händelser upptäcks (om något läckage kommer in i ögonen, gnugga aldrig ögonen - rengör ögonen med vatten och få medicinsk

hjälp).

- Ladda produkten under uppsikt.
- Plocka aldrig isär eller montera tillbaka enheten. Reparationer av utrustningen får endast utföras av kvalificerad personal. Felaktiga reparationer kan utsätta användaren för allvarliga risker.
- Produkten är inte en leksak. Lämna aldrig utrustningen inom räckhåll för barn och låt inte barn leka med den.
- Tryck inte in några föremål i öppningar eftersom skada på utrustningen kan uppstå.

Viktigt

Tänk på att detta är en trådlös produkt och att den därmed är känslig för störningar. För bästa prestanda:

- Anslut USB-mottagaren till en USB 2.0-port direkt i datorn och inte i en USB-hubb.
- För att minska risken för störningar är det viktigt att USB-mottagaren har fri sikt till produkten. Om nödvändigt kan du använda en förlängningskabel (USB-A) för att kunna placera mottagaren på skrivbordet.
- Om du använder mer än en USB-mottagare bör du undvika att placera dem för nära varandra då de kan störa varandras signaler. Om nödvändigt kan du använda förlängningskablar (USB-A) för att kunna hålla ett bra avstånd mellan mottagarna.

Produktöversikt

Ovansida

1 Vänster knapp

2 Höger knapp

3 Scroll / Mittknapp


4 DPI +

5 DPI -

6 Laddningsindikator

7 Framåt

8 Bakåt



Produktöversikt


Undersida

9

På/Av

10

Belysning



Trådlös anslutning

- Tryck på På/Av-knappen för att slå på musen.
- Anslut mottagaren till en USB-port på din dator.

Kabelanslutning

- Anslut USB-C-kontakten till musen och USB-A-kontakten till din dator med den medföljande laddningskabeln. Musen aktiverar automatiskt trådbundet läge oavsett om den är PÅ eller AV.

Laddar

- Belysningen blinkar rött när batterinivån är låg. Ladda musen omedelbart.
- Under laddning lyser laddningsindikatorn röd. När den är fulladdad lyser indikatorn grön.

Ändra belysningsläget

- Tryck på belysningsknappen undertill på musen för att ändra ljusläge (totalt 10 lägen).
- Tryck och håll in belysningsknappen i 3 sekunder för att slå på/stänga av belysningen.

Specifikationer

Sensor	PAW3399 (optisk)
Upplösning	400 / 1200 / 3500 / 6000 / 10 000 / 20 000 DPI (fler alternativ med programvara)
Hastighet	650 IPS
Acceleration	50 g
Uppdateringsfrekvens	1000 Hz (fler alternativ med programvara)
Batteriets livslängd	Upp till 50 timmars spelande (upp till 18 timmar med RGB-belysning på)
Batterityp	Li-ion uppladdningsbart batteri, 3,7V / 800mAh

Batteriets laddningstid	Cirka 5 timmar till fulladdat. 15 minuter för 3,5 timmars spelande
Lyftavstånd	1 mm
Vikt	120 g
Storlek	125 x 66 x 42 mm
Kabellängd	180 cm

Windows XP/Win7/Win8/Win10/Win11, Mac OS X 10.4 eller senare

(Internetanslutning för valfri nedladdning av programvara)

För fler funktioner, se www.zon.gg

Forsiktighetsregler

Feil bruk vil skade musen, så ta hensyn til følgende punkter ved bruk:

1. Unngå å bruke musen på ujevne overflater, feks. klær, aviser, tepper og grovt treunderlag.
2. Ikke rist musen.
3. Ikke senk musen ned i væske.
4. Dette produktet skal ikke kastes eller brennes, men kasseres i samsvar med lokale forskrifter for kjemisk avfall.
5. Enheten vil bli varm under bruk, dette er normalt.
6. Levetiden til det oppladbare batteriet er omtrent 300 sykluser. Koble den fra lading så snart den er fulladet, for å unngå overlading. Overlading vil redusere batteriets levetid og kan føre til at batteriet sveller raskere.
7. Lad batteriet hver 3. måned hvis du ikke bruker produktet over lengre tid. Dette er for å sikre batteriytelsen.

Advarsel: Fare for brann

- Dette produktet inneholder et litiumbatteri. Når en enhet med litiumbatteri er skadet (enten en eller flere ganger gjentatte ganger), kan litiumioncellene bli påvirket av et såkalt «termisk rush». Termisk rush gjør at energi frigjøres i form av varme inne i batteriet og brann oppstår raskt. Det blir en selvgenererende prosess som foregår eksplosivt og er svært vanskelig å slukke.

Slik unngår du dette:

- Ikke bruk overdreven kraft på produktet (ikke treff eller slipp produktet).
- Ikke lad produktet hvis det er veldig varmt, for å unngå å lade et varmt batteri.
- Ikke dekk til produktet.
- Inspiser alltid produktet og slutt å bruke det hvis det oppdages lekkasje, merkelige lukter, fargeendringer, deformasjoner eller uvanlige hendelser (hvis lekkasje kommer inn i øynene dine, må du aldri gni dem - rengjør øynene med vann og få medisinsk hjelp).
- Lad produktet under tilsyn.

- Aldri demonter eller monter enheten igjen. Reparasjoner på utstyret skal kun utføres av kvalifisert personell. Feilaktige reparasjoner kan sette brukeren i alvorlig fare.
- Dette produktet er ikke et leketøy. La aldri utstyret være innen rekkevidde for barn og la ikke barn leke med det.
- Ikke skyv noen gjenstander inn i åpninger da det kan oppstå skade på utstyret.

Viktig

Vær oppmerksom på at dette er et trådløst produkt, og at det derfor er sensitivt for forstyrrelser. For å sørge for best mulig funksjonalitet bør du passe på følgende:

- Koble USB-mottakeren rett i en USB 2.0-port på datamaskinen, ikke i en USB-hub.
- For å minske sjansen for forstyrrelser er det viktig at USB-mottakeren har fri sikt til headsettet. Om nødvendig kan du bruke en forlengningskabel med USB-A for å kunne plassere mottakeren på skrivebordet.
- Hvis du bruker mer enn én mottaker bør du unngå å plassere dem for nærme hverandre, da de kan forstyrre hverandres signaler. Om nødvendig kan du bruke en forlengningskabel med USB-A for å kunne holde god avstand mellom mottakerne.

Produktoversikt

Front

1 Venstre Knapp

2 Høyre Knapp

3 Rulle / Midtknapp


4 DPI + Knapp

5 DPI - Knapp

6 Ladeindikator

7 Fremover-knapp

8 Tilbake Knapp




Produktoversikt

Bunn

9 På / Av Bryter

10 Lysknapp



Trådløs forbindelse

- Trykk på av/på-bryteren for å slå på musen.
- Koble mottakeren til en USB-port på datamaskinen.

Kablet tilkobling

- Koble USB-C-kontakten til musen og USB-A-kontakten til datamaskinen med den medfølgende ladekabelen. Musen vil automatisk aktivere kablet modus enten den er PÅ eller AV.

Lader

- Lyset vil blinke rødt hvis batteriet er lavt. Lad musen umiddelbart.
- Under lading blir ladeindikatoren rød. Når den er fulladet, blir indikatoren grønn.

Endre lysmodus

- Trykk på lysknappen nederst på musen for å endre lysmodus (totalt 10 moduser).
- Trykk lenge på lysknappen i 3 sekunder for å slå på/av lyset.

Spesifikasjoner

Sensor	PAW3399 (optisk)
Oppløsning	400 / 1200 / 3500 / 6000 / 10 000 / 20 000 DPI (flere alternativer med programvare)
Hastighet	650 IPS
Akselerasjon	50 g
Avstemningsfrekvens	1000 Hz (flere alternativer med programvare)
Batterilevetid	Opptil 50 timer med spilling (opptil 18 timer med belysning på)
Batteritype	Li-ion oppladbart batteri, 3,7V / 800mAh

Batteriladetid	Omtrent 5 timer for full lading. 15 minutter for 3.5 timers spilling.
Løft avstand	1 mm
Vekt	120 g
Størrelse	125 x 66 x 42 mm
Kabel lengde	180 cm

**Windows XP/Win7/Win8/Win10/Win11, Mac OS X 10.4
eller nyere**
(Internett-tilkobling for valgfri programvarenedlasting)

For flere nøkkelfunksjoner, see www.zon.gg

www.zon.gg

